

Nasazování a snímání výměnných kontejnerů

Výměnné kontejnery (také výměnné nástavby) jsou vyměnitelné přepravní jednotky. Lze je rychle a snadno vyměňovat mezi různými vozidly nebo je odstavit u zákazníka. Při jejich nasazování a snímání hrozí různá nebezpečí.

Vždy věnujte pozornost následujícím bodům:

- Při všech pohybech vozidla dbejte na to, aby nedošlo k ohrožení osob a poškození věcí.
- Před opuštěním vozidla vždy zatáhněte parkovací brzdu.
- Před manipulací s vozidly s výměnnými nástavbami a s výměnnými nástavbami jako takovými a během ní zkontrolujte, zda na vozidlech, jejich zvedacích zařízeních a výměnných nástavbách nejsou viditelné závady, zejména na uzávěrech, pojistkách a zajišťovacích vzpěrách. Zjištěné závady co nejrychleji odstraňte. Pokud závady nelze odstranit, informujte odpovědnou osobu ve vaší firmě. V případě závad, které ohrožují bezpečnost provozu, je nutné přerušit používání.
- Výměnné nástavby pokládejte pouze na rovný, vodorovný a dostatečně stabilní povrch. V případě potřeby podložte podpěrné nohy za účelem zvětšení dosedací plochy, např. vhodnými podložními deskami.
- Zajistěte, aby mezi výměnnými nástavbami a sousedním jízdním pruhem byl dostatečný prostor pro bezpečnou práci, např. pro vytažení, spuštění a zajištění podpěrných nohou.
- Používejte poskytnuté osobní ochranné prostředky (OOP), jako je bezpečnostní obuv, ochranné rukavice a výstražný oděv. Stav svých OOP pravidelně kontrolujte a případné závady ihned oznamte odpovědné osobě ve vaší firmě.
- Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze od výrobce vozidla a výměnné nástavby.
- Před vjezdem pod výměnnou nástavbu a jejím nasazením se ujistěte, že byly dokončeny nakládací činnosti a že je výměnná nástavba uvolněna pro další kroky.



Info

Před prací s výměnnými nástavbami ve vlastních i cizích prostorách se informujte např. na následující:

- Na koho se můžu obrátit?
- Platí tu nějaké místní a organizační zvláštnosti?



Tip 1

Podrobnější informace najdete v informaci DGUV 214-079 „Bezpečná manipulace s výměnnými nástavbami a nosnými vozidly“.



Tip 2

Než se vydáte na cestu, proveďte kontrolu před jízdou. Použijte kartu s poučením G4 „Kontrola před jízdou“ od BG Verkehr.

Manipulace s podpěrnými nohami a zajišťovacími vzpěrami

Vezměte na vědomí také následující body:

Nasazování:

- Otevřete délkový doraz a případně ho nastavte na délku výměnné nástavby.
- Přesuňte sklopné uzávěry do polohy pro najíždění pod nástavbu.
- Zvedněte nástavbu vozidla tak, aby se centrovací zařízení pohybovala ve vodičím tunelu.
- Najed'te pod výměnnou nástavbu tak, že s nosným vozidlem nacouváte až na délkový doraz.
- Zvedněte výměnnou nástavbu. Ujistěte se, že se v nebezpečném prostoru nenacházejí žádní lidé.
- Připevněte výměnnou nástavbu k nosnému vozidlu (otočné zámky). Zajistěte napínací matici pojistkou proti uvolnění.
- Zaklopte všechny podpěrné nohy se zajišťovacími vzpěrami a zajistěte je.
- Nastavte vzduchové odpružení nosného vozidla do jízdní polohy.

Snímání:

- Postavte jízdní soupravu rovně (v jedné ose).
- Dbejte na to, aby kola přívěsu nebyla při spouštění brzděna. Provozní brzdu přívěsu uvolněte v souladu s návodem k obsluze výrobce, např. pomocí funkce uvolnění brzd.
- Vyklopte všechny podpěrné nohy se zajišťovacími vzpěrami a zajistěte je.
- Uvolněte uzávěry (otočné zámky).
- Odložte výměnnou nástavbu. Ujistěte se, že se v nebezpečném prostoru nenacházejí žádní lidé.
- Opatrně a rovně vyjed'te s vozidlem pod výměnnou nástavbou.

Při manipulaci s podpěrnými nohami a zajišťovacími vzpěrami dbejte na následující body:

- Postavte se mimo rozsah otáčení podpěrných nohou.
- Podpěrnou nohu a zajišťovací vzpěru vždy uchopte **oběma** rukama.
- **Pozor: Nebezpečí poranění horních a dolních končetin**
 - Nikdy nedovolte, aby podpěrná noha a/nebo zajišťovací vzpěra spadla nebo se houpala.
 - Zajišťovací vzpěry zavěšujte vždy držáky do otvoru podpěrných nohou.
 - Podpěrnou nohu držte v takovém bodě, abyste se při jejím zasouvání nemohli zranit o její doseďací plochu.
- Když vozidlo stojí, zajistěte podpěrné nohy pomocí zajišťovacích vzpěr a uzávěrů.
- Před cestou zajistěte podpěrné nohy uzávěry a přepravními pojistkami.
- **Vždy** nastavujte všechny podpěrné nohy do stejné výšky.
- Výměnné nástavby **vždy** odstavujte na všechny podpěrné nohy.



Případně pokyny doplňte o další obsah stanovený v rámci hodnocení rizik.